

Companion®3 series II multimedia speaker system

取扱説明書

この度はCompanion®3 series II multimedia speaker systemをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本機を正しくお使いいただくため、ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。また、必要なときにご覧になれるよう大切に保管しておくことをおすすめします。



目 次

安全のために

	安全上の留意項目	2
	スピーカーの防磁について	4
	特 長	5
	本体のお手入れについて	5
	開梱時のご注意(付属品について)(ô
名	称	
	各部の名称 前面(ô
	各部の名称 背面	ô
準	· 備	
	設置方法	7
	専用スタンドについて	3
	外部機器との接続のしかた	Э
基	: 本操作	
	電源ON/OFFと音量調整および使い方… 10	C
そ	の他	
	故障かな?と思ったら]	1
	お問い合わせ先 1	1
	仕 様12	2
	保 証12	2

安全上の留意項目

ご使用前に、この「安全上の留意項目」をよくお読みになり、正しくお使いください。

絵表示について -

この「安全上の留意項目」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。



◇記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に 具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。



△記号は注意を促す内容を告げるものです。 (左図の場合は指をはさまれないように注意)が描かれています。

<u></u> 警告	電源プラグを コンセントか ら抜け	 ●万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源ブラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。 ●万一内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源ブラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 ●万一内部に異物などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
	\triangle	●電源ケーブル、スピーカーコードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
	水場での使 用禁止	●風呂場では使用しないでください。火炎・感電の原因となります。
	使用禁止	●雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源ブラグには触れないでください。感電の原因となります。
		●表示された電源電圧(交流100ポルト)以外の電圧で使用しないでください。火炎・感電の原因となります。
		●この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。
		●この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

_		
	\Diamond	通風孔のある機器のみ ●この機器の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となります。この機器には、内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔があけてあります。次のような使い方はしないでください。この機器をあお向けや、逆さまにする。この機器を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通しの悪いところに押し込む。テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、布団の上において使用する。
		●万一、この機器を落としたり、キャビネットを破損した場合は、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
	\triangle	●この機器を設置する場合は、壁から10cm以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面から2cm以上、背面から5cm以上のすきまをあけてください。内部に熱がこもり火災の原因となります。
<u>↑</u> 警告	\Diamond	 ●電源ケーブル、スピーカーコードの上に重いものをのせたり、ケーブルやコードが本機の下敷にならないようにしてください。また壁や棚などの間にはさみ込んだりしないでください。ケーブルやコードに傷がついて火災・感電の原因となります。 ●この機器の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。 ●この機器の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合火災・感電の原因となります。
	分解禁止	●この機器の裏ぶた、キャビネット、カバーは絶対外さないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。 ●この機器は改造しないでください。火炎・感電の原因となります。
	0	●電源ケーブル、スピーカーコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。ケーブルやコードが破損して、火炎・感電の原因となります。
	\triangle	●スピーカー内部に金属片や異物などを落とさないでください。ショートや発熱などを起こし、火災の原因となります。
	\bigcirc	●スピーカーコードを人が通るところなど引っ掛かりやすい場所に這わせないでください。つまずいて転倒したり、 スピーカーが 落下し、けがや事故の原因となります。

	●調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
	●ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります
\bigcirc	●電源ケーブル、スピーカーコードを熱器具に近づけないでください。ケーブルやコードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
	●窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所や異常に湿度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火炎・感電の原因となることがあります。
	●湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火炎・感電の原因となることがあります。
\triangle	●電源を入れる前には音量(ボリューム)を最小にしてください。 突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。
\triangle	
	●旅行などで長期間、この機器をご使用にならないときは安全のため必ず電源ブラグをコンセントから抜いてください。
	●お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
<u> </u>	●5年に一度くらいは機器内部の掃除を販売店などにご相談ください。機器の内部にほこりがたまったまま、長時間掃除をしないと火災や 故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、掃除費用については販売店にご相談 ください。
	●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
0	●電源ブラグを抜くときは、電源ケーブルを引っ張らないでください。ケーブルが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずブラグを持って抜いてください。

		●移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源ブラグをコンセントから抜き、アンテナ線、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
	0	●定格を超える入力を入れた状態や長時間音が歪んだ状態で使用しないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因 となることがあります。
		●お子様がポートに、手を入れないようにご注意ください。けがの原因となることがあります。
	\bigcirc	●高いところに設置される場合には、不意な衝撃に対して落下しないよう固定してください。固定しないまま使用しますと、落下し、けがや事故の原因となります。
注意	\triangle	●ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げ過ぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に 悪い影響を与えることがあります。
	\bigcirc	●シンナー、ベンジン、アルコール類などの揮発性の薬品やその他化学物質、クレンザーなどで製品をふかないでください。破損、変質、変色、塗料のはがれや表面に傷を付ける原因となります。またスプレー式の殺虫剤や消臭剤、芳香剤などもかからないようにご注意ください。
	0	●スピーカーを高いところに設置される場合には、作業が不安定になりますので作業には十分ご注意ください。けがや 事故の原因となります。

音のエチケット

●音量は時や場所に応じて適度な大きさに調整してください。特に、静かな夜間は小さな音でも通りやすいも のです。

あなたが放送やCD、テープまたはビデオディスクやその他市販のソフトから録音や録画したものは、個人として楽しむほかは、著作権上、権利者に無断で使用することはできません。

スピーカーの防磁について

●マイクロキューブの防磁について

マイクロキューブは、防磁型になっていますのでテレビやモニターなどに近づけても、画面に色ムラなど影響が生じにくくなっていますが、まれに画面に色ムラなど影響が生じる場合があります。その場合はテレビやモニターからマイクロキューブを十分離し、テレビの電源を切り、15分から30分の間隔をあけてから再度テレビの電源を入れてください。テレビの自己消磁機能によって、正常な画面に戻ります。その後も、画面に影響が生じる場合には、マイクロキューブをさらにテレビから離してご使用ください。

●アクースティマスモジュールの防磁について

アクースティマスモジュール内部のスピーカーは、防磁処理が施されていませんので、テレビやモニターなどに近づけないでください。近づけると、画面に色ムラなど影響が生じる場合があります。その場合はテレビやモニターからアクースティマスモジュールを十分(約15cm以上)離し、テレビの電源を切り、15分から30分の間隔をあけてから再度テレビの電源を入れてください。テレビの自己消磁機能によって、正常な画面に戻ります。その後も、画面に影響が生じる場合には、アクースティマスモジュールをさらにテレビから離してご使用ください。

特長

●パソコン、ポータブルCD・MDプレーヤー、 メモリー・HDDミュージックプレーヤーを 接続して映画や音楽を楽しめる

Companion®3 series IIは多彩な使用方法であなたのオーディオライフの楽しみを広げます。パソコンにつなげば、CD、DVD、MP3、インターネットラジオ、ゲームの音声など多彩なソースを楽しめ、さらに外出先で大活躍のポータブルミュージックプレーヤーも、自宅でCompanion®3 series IIにつなげば、パーソナルな空間を上質なオーディオサウンドで満たします。最近市場でも盛り上がりを見せるTVチューナー内蔵の総合エンターテインメントPCや薄型テレビとぴったりの相性です。

● ミドルフィールドリスニングに最適化した TrueSpace® ステレオを搭載

ボーズ独自技術の True Space® ステレオは左右 のマイクロキューブの外側にステレオイメージを 広げて空間印象豊かに再生。

デスクトップに限った二アフィールドだけでなく、3m くらい離れても十分に楽しめるミドルフィールドリスニングに対応しているので、12畳から18畳程度のリビングでのオーディオとしても十分ご使用いただけます。

●新開発の超小型マイクロキューブはデスクトップでも邪魔にならずにしかも高音質

マイクロキューブは超小型で軽量、さらに専用スタンド付属の為、簡単に設置が可能。デスクトップやディスプレイ周りに邪魔にならずすっきりとおさまります。

● 斬新なデザインで繊細な機能性を持つ コントロールポッド

円形を基調とした斬新なデザインのコントロールポッドはシンプルでありながら多機能。中央のアルミ部分はタッチセンサーでミュートのオン、オフ、周囲のラバーリングを回転させることでボリュームコントロール、さらに外部入力端子とヘッドホンジャックを備え、コンパクトでありながら多機能なインターフェースです。

●新開発小型アクースティマスモジュール

低音は指向性がないという特長から、このアクースティマスモジュールはデスク下の床など隠して 設置することもできるので邪魔になりません。

●小音量時でも迫力のサウンドを 生み出す独自回路

システム全体の状況をリアルタイムでモニターし、 あらゆるレベルの音量でも歪みのない再生を可 能にしています。

本体のお手入れについて

通常は、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときには、中性洗剤で水を薄めた液に柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵

されたり、文字が消えたり外装ムラになることがありますから絶対に使わないでください。また、スプレー式の殺虫剤や消臭剤、芳香剤などもかからないように御注意ください。

開梱時のご注意(付属品について)

箱や梱包材は、後日修理メンテナンス等が必要になった場合のために処分せずに保管しておくことをおすすめします。

付属品を確認してください。

もし、開梱時に損傷などが発見された場合や内容物が不足しているときは、そのままの状態を保ち、ただちにお買い 上げになった販売店までご連絡ください。そのままでの使用はおやめください。




製品のゴム足について

<u>()</u> 注意

- ・ゴム足は素材の性質から、設置面の塗料によっては、移行または汚染を示す可能性があります。事前 にご確認のうえご使用ください。
- ・付属のゴム足は高摩擦性を有している分、塗装面との接触面に密着しやすい性質を持っております。 接触面の一部を剥がしてしまう可能性も有りますので、事前にご確認のうえご使用ください。


各部の名称



コントロールポッド



マイクロキューブ




設置方法

ここに示しました設置のガイドラインは、製品の性能を最大限に活かして、より広い空間印象をお楽しみいただくためにお勧めするものです。これを参考に、ご自分のお好みやお部屋の状況に応じて、より良い設置場所を探して頂いても構いません。

アクースティマスモジュールの設置位置


次のことを確認してください。

- アクースティマスモジュールに接続するケーブル類が届く範囲であること。
- ・アクースティマスモジュールは非防磁型のスピーカーなので、ブラウン管を使用しているコンピューター用モニターやテレビは画面に影響を与えないように15cm以上は離れていること(機種とブラウン管のサイズによって異なります)。
- ・アクースティマスモジュールは音が出る前面部分を 塞がないように、効率よく低音エネルギーが得ら れるように、グリル部分を部屋に向けるか、壁に沿 うように設置します。
- ・アクースティマスモジュール後部のポート部分を塞がないように、壁までの距離を8cm以上離してください。



∧ 注意

アクースティマスモジュールは防磁処理がされていません。そのため、コンピューター用モニター、フロッピーディスク、外付けハードディスク、その他磁気による記録媒体から必ず15cm以上離して設置してください。アクースティマスモジュールに直接あるいは近接した場所に保管すると内容が消えたり、再生できなくなる場合があります。




マイクロキューブの設置について

- ・コンピューター用モニターやテレビの両脇にスピーカーを設置します。画面の端からそれぞれ90cm以内に 設置することをおすすめします。アクースティマスモジュールとマイクロキューブの距離は、スピーカーコード (170cm)の届く範囲内に設置してください。
- ・付属の専用スタンドには、安定性をよくするためにゴム足が付いています。水平で安定した場所に設置してください。

→ マイクロキューブは、コンピューター用モニターやテレビの近くに設置しても画面に影響がでないような防 注意 磁型を採用しています。

専用スタンドについて

マイクロキューブスピーカーは、付属の専用スタンドで最適な音響性能が得られるように設計されておりますので、できるだけ専用スタンドを使用することをおすすめします。ただし、お部屋の状況により設置が困難な場合、以下の手順に従って取り外すことが可能です。




このとき、ネジの十字穴を傷めないようにサイズの合った ドライバー(2番*)を使用してください。

2


刃幅約2.5mmの精密ドライバー等の先端にケーブルを傷つけないようにビニールテープなどを巻いてスピーカーコードとカバーのすき間にゆっくり差し入れます。






3

そのまま奥まで差し込 んでいくとカバーの手前 が持ち上がります。




♪ 注意 精密ドライバー等でこじ開けたりするとスピーカーコードを傷つける恐れがあります。こじ開けたりせずにそのまま奥まで美し込んでください。

カバーの①の部分を持ち上げるようにして ②の矢印の方向にずらして外します。



5

スピーカーコードの下に あるネジを外します。こ のネジは1番^{**}のドライ バーを使用します。




6



スタンドのアーム部分を引き抜きます。

7

4スミに付属のゴム足を 貼り付けます。




※プラスドライバーのサイズは、大きさを番号 (呼び番号) で呼びます。まわすネジの大きさによって小さいものから大きいものへ1~4番まであります。軸の長さと呼び番号の関係はJIS規格によって決められています。

外部機器との接続のしかた

※すべての接続が終わるまでは、電源プラグをコンセントに差し込まないようにしてください。


※電源を入れる前は、必ずコントロールポッドの回転ボリュームは、反時計方向に回して最小の位置にしておいてください。




電源ON/OFFと音量調整および使い方

- ※すべての接続が終わるまでは、電源プラグをコンセントに差し込まないようにしてください。
- ※各機器の接続にまちがいがないか、もう一度確認してください。
- ※電源を入れる前は、必ずコントロールポッドの回転ボリュームは、反時計方向に回して最小の位置にしておいてください。

電源プラグをコンセントに差し込んでください。



●電源のON/OFFのしかた



●音量調節のしかた

回転ボリュームを、時計方向に回すと音が大き くなります。反時計方向に回すと音が小さくな ります。



パソコンとの接続時に、パソコンからの警告音が聞こえるように回転ボリュームを最小の位置にしても完全に音は消えません。 完全に音を消す場合は、ミュートを行います。

●ミュートのON/OFFについて


中央のアルミ部分に触れるとミュート(一時的 消音)になります。ミュートを解除する場合は、 もう一度中央のアルミ部分に触れてください。



ミュート時はインジケーターがオレンジ色に、ミュート解除時は緑色になります。

●低音調節のしかた

つまみを時計方向に回すと低音の量が多くな り、反時計方向に回すと低音の量が少なくな ります。



故障かな?と思ったら

原因	処 置
	・接続が適切に行われていることを確認してください (9ページ)。スピーカーコードが しっかりとアクースティマスモジュールに接続されていることを確認してください。
	電源ケーブルがアクースティマスモジュールと壁コンセントにしっかりとつながれていることを確認してください。
 音が出ない	スピーカーコードが断線していたり、被覆が切れて中の線がショートしていないかを確認してください。
	・音源となる機器が間違いなく接続されていて、その音源の信号レベルが低すぎな いことを確認してください。
	 電源をONにしていることと、ミュートを解除してあることを確認してください。 ミュートが働いているときは、コントロールポッドのインジケーターがオレンジ色 になっています。インジケーターが緑になるようにコントロールポッドの上を軽く 触れてミュートを解除してください。
片方のスピーカー しか鳴らない	・すべての部分の接続を確認します(9ページ)。プラグが完全に差し込まれていることを確認した後、音源をチェックします。もしモノラル音源ならば、音が両方のスピーカーからでるようにモノ→ステレオ変換アダプターを別途購入してご使用ください。
音が歪んでいる	音源からの出力レベルを下げて、コントロールポッドのボリュームをあげます。
	・すべての部分の接続を確認します(9ページ)。
マイクロスピーカー	 ・左右のマイクロキューブを入れ替えてみます。もし、同じチャンネル(右または左)が同じ症状ならば、音源かアクースティマスモジュールに問題があります。症状が現れるチャンネルが変わった場合は、マイクロキューブに問題があります。
から音が出ない、 あるいは歪んでいる -	・音源かアクースティマスモジュールに問題がある場合は、音源を別のもの(ポータブルCDプレーヤーなど)に変えて、音量も調整してみてください。正しく再生できた場合は音源に問題がありますので、音源の機器を交換してください。症状が変わらない場合は本機に問題がありますので、サービスセンターまでご連絡ください。
	・音源の左右のバランスを調整してください。

お問い合わせ先

故障および修理のお問い合わせ先

ボーズ株式会社 サービスセンター 住所:〒206-0035 東京都多摩市唐木田1-53-9 唐木田センタービル お客様専用ナビダイヤル **20570-080-023** PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-1124へおかけください。

製品等のお問い合わせ先

ボーズ株式会社 ユーザーサポートセンター

お客様専用ナビダイヤル **20570-080-021** PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-0955へおかけください。

仕 様

●総 合 -

入 カ 端 子 3.5mmステレオミニジャック×2
 ヘッドフォン出力端子 3.5mmステレオミニジャック×1
 電 源 AC100V(50/60Hz)
 消 費 電 カ 最大96W(待機時5W以下)

● マイクロキューブ (防磁型)

 外
 形
 寸
 法
 86(W)×151(H)×81(D)mm(スタンド込み)

質 量 400g(スピーカーコード込み)スピーカーコードの長さ 170cm(マイクロキューブに付属)

● アクースティマスモジュール (非防磁) -

外 形 寸 法 173(W)×218(H)×356(D)mm 質 量 6.7kg

●コントロールポッド・

外 形 寸 法 ϕ 62.5×28.5(H)mm 質 量 200g(ケーブル込み)

ケ ー ブ ル 長 230cm(コントロールポッドに付属)

保 証

保証の内容および条件は付属の保証書をご覧ください。

ボーズ株式会社 http://www.bose.co.jp/ 〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-3 渋谷YTビル



[●] 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

[●] 弊社取扱以外の製品については、保証の責任を負いかねますのでご了承願います。